



Istruzioni di montaggio:

Aggiustare la larghezza del telaio del retrovisore caravan alla larghezza del retrovisore originale della vettura (1).

Posizionare i bracci di fissaggio del retrovisore caravan sul retrovisore originale della vettura (1).

Avvolgere i tiranti dal retro del retrovisore originale della vettura (2) ed agganciare entrambe le fibbie dei tiranti (3) ai ganci del telaio del retrovisore caravan (4). Per i retrovisori originali della vettura con lato posteriore particolarmente arrotondato, consigliamo di incrociare i tiranti.

Regolare la lunghezza dei tiranti (2-3) in modo che questi siano ben serrati.

Quando il telaio del retrovisore caravan è ben serrato al retrovisore originale della vettura, regolare la coppa e il braccio (eventuale) del retrovisore caravan per garantire una visibilità ottimale (5).

Buon viaggio.

