

Montageanleitung:

Passen Sie die Breite (1) vom Caravanspiegel an an die Breite vom Originalspiegel.

Schieben Sie die Spiegelarme (1) vom Caravanspiegel auf den Originalspiegel.

Die Spannbänder (2) werden über die Rückseite vom Originalspiegel geleitet. Nachher beide Klemmschnallen (3) an den Spannbändern mit Haken (4) am Spiegelkopf befestigen. Bei Originalspiegeln mit schräg abfallendem Gehäuse kann es sich als notwendig erweisen, die Spannbänder zu überkreuzen um eine sichere Befestigung zu erhalten.

Die Länge der Spannbänder einstellen (2-3), so daß diese fest angezogen sind bei Ihrer Fixierung.

Wenn der Caravanspiegel fest am Originalspiegel befestigt ist, passen Sie den Spiegelkopf (5) und (eventuelle) extra Spiegelarm vom Caravanspiegel an um eine optimale Sichtbarkeit zu garantieren.

Wir wünschen Ihnen eine Schöne Reise.

